


32500 32750 EXPANSORES DE TUBOS DE ESCAPE

Remueve surcos de uniones y redondea tubos. Práctica herramienta robusta que facilita el trabajo más difícil.

- 32500 1 5/8" a 2 7/16" (41.3mm - 61.9mm). Peso de Embarque: 2 lb. 13 oz.
- 32750 2 3/8" a 3 1/4" (60.3mm - 82.5mm). Peso de Embarque: 4 lb. 2 oz.



34400 EXTENSOR DE TUBOS Y PUNTAS DE ESCAPE

Expande todo tipo de tubos incluyendo los de acero inoxidable.

Utilícese con una llave de impacto para rápidamente expandir tubos. Dos sets de collares encajan tubos de 1 5/8" a 2 7/16". Pueden ser usados en el auto. El expansor de tubos, es una alternativa conveniente y económica a los expansores de tubos hidráulicos. Collares adicionales (5) extienden el rango a 4 1/4". (No incluidos en el set 34400.)

- 17510 Collar #1. 2 3/8" - 2 3/4". Peso de Embarque: 7 oz.
- 17520 Collar #2. 2 3/4" - 3 1/8". Peso de Embarque: 8 oz.
- 17530 Collar #3. 3 1/8" - 3 1/2". Peso de Embarque: 1 lb.
- 17540 Collar #4. 3 1/2" - 3 7/8". Peso de Embarque: 1 lb. 3 oz.
- 17550 Collar #5. 3 7/8" - 4 1/4". Peso de Embarque: 12 oz.




31500 CORTADORA DE TUBOS DE ESCAPE Y AMORTIGUADORES

Corta tubos redondos.

Cuatro ruedas cortantes con filo de navaja cortan rápida y limpiamente. Puede ser operado con una mano. Menos de 1/3 de vuelta, corta todo alrededor del tubo. Diseño único permite a la herramienta palanquearse para hacer un corte redondo. Amplio rango de 1 3/8" a 2 1/2" (34.9 - 63.5mm).

Peso de Embarque: 1 lb. 7 oz.



32000 MOLDEADOR DE PUNTAS FINALES DE TUBOS DE ESCAPE

Redondea tubos interna o externamente.

Redondea tubos de escape que estén rotos o doblados. De igual manera reacondiciona tubos doblados o floreados al poner el extremo grande sobre el tubo. Su rango es de 1 1/2" - 3 5/8" (38.1 - 92mm).

Peso de Embarque: 4 lb. 15 oz.




32100 HERRAMIENTA PARA ANILLOS DE GOMA DE TUBOS DE ESCAPE

Remueve e instala colgadores de hule para montaje en autos importados.

Posicione el gancho de la herramienta a través de la montura del anillo plástico. Después jale o empuje para estirar hasta que pueda remover el anillo del gancho del silenciador del tubo de escape, tubo o carrocería. Haga el procedimiento inverso para instalar.

Peso de Embarque: 7 oz.



38350 PINZAS PARA REMOVER TUBOS DE ESCAPE

Separa las abrazadera para colgar tubos de escape de los soportes de hule

Las pinzas funcionan en todos los sistemas de escape de autos y pick ups importados y americanos que utilicen soportes plásticos. Simplemente apriete la pinza para forzar la abrazadera sobre el soporte plástico.

Peso de Embarque: 1 lb. 3 oz.

