





HERRAMIENTAS AUTOMOTRICES
PARA MECANICOS PROFESIONALES

24400

SEPARADOR DE ALMOHADILLAS DE FRENOS DE DISCO

Para instalar
almohadillas en la
mayoría de automóviles
y camionetas.



Instrucciones:

1. Desmontar la almohadilla exterior y colocar la herramienta en su lugar.
2. Con la herramienta presionando contra la almohadilla vieja interior, girar la perilla hasta que el pistón haga contacto con el fondo del casco.

NOTA: No usar en pistones roscados.